

Ersatzteilliste Ventos RS1E Rückensauger			
Pos.	Description	Pce	Art.-No.
1	Couvercle dessus	1	2200273
2	Sac à poussière en feutre aspirateur	1	3001004
3	Câble 15 m	1	2507109
4	Fixation câble	1	019-527-038
5	Filtre en coton	1	6588010
7	Ecrou de blocage	1	039-059-047
8	Microfiltre	1	2512749
9	Filtre d'échappement	1	3000581
10	Clip de fermeture	2	6100010
11	Boitier aspirateur	1	2200281
12	Kit ceinture	1	RIC.6588026
14	Interrupteur	1	2506252
15	Jointure	1	3000590
16	Jointure	1	3000588
17	Cablage moteur	1	3005039
18	Rivet	2	2508833
19	Joint moteur dessous	1	3000214
20	Moteur 1350 W / 230 V	1	2505132
21	Bloc silencieux	1	MK-005
22	Plaque supérieure	1	3000585
23	Couvercle intermediaire	1	2200238
24	Couverture	1	3000587
25	Filtre couvercle	1	3000580
26	Vis 4x18	3	2508529
27	Partie inférieure aspirateur	1	2200263
28	Raccord tournant	1	2511423
29	Flexible aspirateur 1.50 m	1	6010608
30	Manchon	1	MK-030
31	Flexible d'aspiration Ø36 mm, 1,5 m	1	6010609
32	Suceur d'angles	1	856000071
33	Brosse à épousseter	1	856000061
34	Suceur é tissus	1	856000101
37	Suceur à tapis, commutable	1	2512594
38	Tube de rallonge 0.5 m	1	01-341
39	Pièce intermediaire	2	3000046
40	Tube télescopique	1	MK-022
41	Suceur universel, poussière	1	2511523
-	Sacs à poussière 10 pièces	1	6588035
-	Toison-sacs à poussière 10 pièces	1	6588060
-	Cartouche de filtre HEPA	1	2512751

